

## Alimentation stabilisée Ripmax PRO PEAK 13.8v 20amps

### Cas de pannes



Le voyant ne s'allume pas :

Possibilité :

Mesurer la tension du pont de diode marqué de quatre croix rouge en courant continu vous devez avoir une tension de 325 volts environ, si vous obtenez pas une tension supérieur a 300v , changez ce composant.

Changez les transistors marqués de trois croix rouge.

Changez les résistances marqués de deux croix rouge.

Mesurez la tension de sortie aux bornes rouge et noir, vous devez trouver 13,77 volts.

Si vous ne les avez pas changez les deux transistors marqués d'une croix rouge.

(x).....2N2222

(xx)....3 ohms 1watt

(xxx)..D209L

(xxxx)..KBJ406

